



| Pos | Item | Benämning | Description |
|-----|------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 5 | Oljeavtappnings slang | Hose |
| | 6 | Smörjnippel | Grease nipple |
| | 9 | Fettslang, tätningsringar | Grease hose - oil seal |
| | 10 | Växellåda | Gear box |
| | 11 | Kugghjul nr. 4-5 | Gear wheel no. 4-5 |
| | 12 | Skruv för axeltapp 4-5 | Bolt for shaft no. 4-5 |
| | 13 | Nedre lager k. 4-5 | Bearing, lower - wheel no. 4-5 |
| | 14 | Axeltapp 4-5 | Stub shaft no. 4-5 |
| | 15 | Tätningsring | Oil seal |
| | 16 | Låsring | Lock ring |
| | 17 | Kugghjul nr. 1 | Gear wheel no. 1 |
| | 18 | Kil, k. nr. 1 | Key for wheel no. 1 |
| | 19 | Packning, k.nr. 1 | Gasket for wheel no. 1 |
| | 20 | Skruv, k. nr. 1 | Bolt for wheel no. 1 |
| | 21 | Distansring | Spacer |
| | 22 | Täckbricka, k. nr. 1 | Washer for wheel no. 1 |
| | 23 | Skruv, a-tapp 2-3 | Bolt for shaft no. 2-3 |
| | 24 | Axeltapp 2-3 | Stub shaft no. 2-3 |
| | 25 | Pinnskruv med låsmutter | Stud bolt with lock nut |
| | 26 | Nedre lager k. 2-3 | Bearing, lower - wheel no. 2-3 |
| | 27 | Kugghjul nr. 2-3 | Wheel no. 2-3 |
| | 29 | Skruv till växellådslock | Bolt for gear box lid |
| | 30 | Växellådslock | Gear box lid |
| | 32 | Övre lager k.nr. 4-5 | Bearing, top - wheel no. 4-5 |
| | 33 | Täckbricka a-tapp 4-5 | Washer for shaft no. 4-5 |
| | 34 | Skruv täckbricka | Bolt for washer |
| | 35 | Instickskoppling 3/8" | Plug connector 3/8" |
| | 36 | Drivfläns | Drive flange |
| | 37 | Täckbricka, huvudaxel | Washer, main shaft |
| | 38 | Mutter med låsbricka för drivfläns | Nut with lock washer for drive flange |
| | 40 | Låsbricka | Lock washer |
| | 41 | Lyftögla | Eye bolt |
| | 42 | Kil, huvudaxel | Key, main shaft |
| | 44 | Övre lager, huvudaxel | Bearing, top - main shaft |
| | 45 | Nedre lager, huvudaxel | Bearing, lower - main shaft |

Växellåda

D

| Pos | Item | Benämning | Description |
|-----|------|------------------------------|----------------------------------|
| 46 | | Kugghjul nr. 6 med huvudaxel | Gear wheel no. 6 with main shaft |
| 47 | | Axiallager, v-lock | Thrust bearing for gear box lid |
| 48 | | Skruv, täckbricka a-tapp 2-3 | Bolt for washer, shaft no. 2-3 |
| 49 | | Täckbricka, a-tapp 2-3 | Washer for shaft no. 2-3 |
| 50 | | Övre lager, k. 2-3 | Bearing, top - wheel no. 2-3 |
| 53 | | Axiallager, drivfläns | Thrust bearing for drive flange |
| 56 | | Oljeavtappningskran | Oil tap drain |
| 57 | | Nippel | Nipple |
| 60 | | Vinkelkoppling | Angle connector |
| 61 | | Fettrör | Grease pipe |
| 62 | | Oljepropp | Oil filling plug |
| 63 | | Fettslang, växellådslock | Grease hose gear box lid |
| 64 | | Adapter | Adapter |
| 65 | | Slangklamma | Hose clamp |